



Guide de montage

N Mâle

Gamme Pro - Câble Ø10-11mm
(RG213/ ULTRAFLEX10/ LMR400, etc..)

Zenith
Antennes

N°3

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2



Dénuder la gaine extérieure sur **10 mm** et rabattre le blindage extérieur en arrière

3

Insérer la bague sur le feuillard



La bague doit être insérée **entre** le feuillard et le blindage extérieur

4

Glisser la bague en butée contre la gaine



5

Repousser le joint vers l'avant contre la bague



6

Couper l'excédent du blindage au ras de la bague



7

Avec un cutter, couper l'isolant et le feuillard au ras de la bague sans blesser l'âme centrale



- 8** Avec une cisaille adaptée(*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de **6 mm**

(* Utiliser un outil de coupe à **mors arrondis** pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "aplatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)

Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

Cisaille coax

Réf 17440



Disponible sur
zenithantennes.fr
rubrique outillage



- 9** Enfiler le premier isolant PTFE, enfiler la pin centrale (la plus large pour l'ULTRAFLEX 10) et la souder.



- 10** Enfiler le deuxième isolant PTFE sur la pin centrale



- 11** Glisser l'ensemble dans le corps du connecteur et serrer avec 2 clés (clé de 17 pour l'écrou et clé de 18 pour le corps du connecteur)

