



# Guide de montage UHF (PL 259) Mâle Coudée 90°

Zenith  
Antennes

N°6

Gamme Pro - Câble Ø10-11mm

(RG213/ ULTRAFLEX10/ LMR400, etc..)

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2



Dénuder la gaine extérieure sur **15 mm** et rabattre le blindage extérieur en arrière

3

Insérer la bague sur le feuillard



La bague doit être insérée **entre** le feuillard et le blindage extérieur

4

Glisser la bague en butée contre la gaine



5

Repousser le joint vers l'avant contre la bague puis couper l'excédent du blindage au ras de la bague



6

Avec un cutter, couper l'isolant et le feuillard au ras de la bague sans blesser l'âme centrale



- 7** Avec une cisaille adaptée(\*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de 12 mm



(\* Utiliser un outil de coupe à mors arrondis pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "aplatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)

Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

**Cisaille coax**

Réf 17440



Disponible sur [zenithantennes.fr](http://zenithantennes.fr) rubrique outillage

- 8** Glisser l'ensemble dans le corps du connecteur et vérifier la bonne taille de l'âme centrale. Celle-ci ne doit pas dépasser exagérément de la pin à souder. Si c'est le cas, retirer le connecteur et l retailler très légèrement



- 9** Souder la pin centrale en évitant toute coulure à l'intérieur du connecteur



- 10** Revisser le bouchon arrière du connecteur



- 11** Serrer le connecteur en utilisant 2 clés

