



# Guide de montage UHF Femelle

Gamme Pro - Câble Ø7mm  
(ULTRAFLEX 7)

Zenith  
Antennes

N°13

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2



Dénuder la gaine extérieure sur **10 mm** et rabattre le blindage extérieur en arrière

3

Insérer la bague sur le feuillard

La bague doit être insérée **entre** le feuillard et le blindage extérieur

Glisser la bague en butée contre la gaine



4

Repousser le joint vers l'avant contre la bague et couper l'excédent du blindage au ras de la bague



5

Avec un cutter, couper l'isolant et le feuillard au ras de la bague sans blesser l'âme centrale



**6** Avec une cisaille adaptée(\*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de 5 mm

(\* Utiliser un outil de coupe à mors arrondis pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "applatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)



Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

**Cisaille coax**

Réf 17440



Disponible sur  
[zenithantennes.fr](http://zenithantennes.fr)  
rubrique outillage



**7** Enfiler l'isolant PTFE, et souder pin centrale en évitant les bavures



**8** Glisser l'ensemble dans le corps du connecteur et serrer avec 2 clés

