



Guide de montage UHF Male

Gamme Pro - Câble Ø7mm
(ULTRAFLEX 7)

Zenith
Antennes

N°14

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2



Dénuder la gaine extérieure sur **10 mm** et
rabattre le blindage extérieur en arrière

3

Insérer la bague sur
le feuillard

La bague doit être insérée
entre le feuillard et le
blindage extérieur

Glisser la bague en
butée contre la gaine



4

Repousser le joint vers l'avant
contre la bague et couper
l'excédent du blindage au ras de la
bague



5

Avec un cutter, couper l'isolant et le
feuillard au ras de la bague sans
blesser l'âme centrale



- 6** Avec une cisaille adaptée(*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de 9 mm

(*) Utiliser un outil de coupe **à mors arrondis** pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "applatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)



Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

Cisaille coax

Réf 17440



Disponible sur
zenithantennes.fr
rubrique outillage

9 mm



- 7** Enfiler le premier isolant PTFE à l'arrière de la pin centrale et souder la pin centrale en évitant les bavures. Enfiler ensuite le deuxième isolant PTFE par l'avant



- 8** Glisser l'ensemble dans le corps du connecteur et serrer avec 2 clés

