

8

Enfiler la rondelle PTFE sur l'âme du câble



9

Unen fois la rondelle enfilée, retailler(*) l'âme pour qu'elle ne dépasse de **6mm**

(*) Utiliser un outil de coupe à mors arrondis pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "aplatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)



Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

Cisaille coax

Réf 17440



Disponible sur zenithantennes.fr
rubrique outillage

10

Enfiler le pin central sur l'âme du câble, jusqu'à ce qu'elle vienne en butée contre la rondelle. Enfiler ensuite la bague PTFE sur le pin central

 **Systeme solderless**
(sans soudure)



11

Insérer l'ensemble dans le corps du connecteur et serrez l'écrou

