



Alimentation distante par le câble coaxial



Alimentation locale



Le préamplificateur est protégé contre les inversions de polarité jusqu'à 15V. Il est conseillé de protéger la ligne d'alimentation par un fusible de 200mA